Instalación de impresora térmica Logic Control LR2000 en Windows



Para instalar la impresora térmica a un equipo debemos conectar la misma a la corriente eléctrica (Solamente utilizar el transformador designado para el equipo) y al PC mediante el cable USB. Podemos descargar los drivers desde la web del fabricante. Se detallan a continuación los pasos para instalar los drivers.

Link de descargar Driver Logic Control LR2000

Una vez descargado el driver ejecutar el mismo y seguir los pasos siguientes.

Eogic Controls LR Printer Driver.exe	30/6/2023 14:59	Aplicación	15.565 KB
记 Setup - Logic Contro	ols LR Printer Driver	- 0	×
1 37			
Ready to Install			
Setup is now ready	to begin installing Logic Controls I	LR Printer Driver on your	
computer.			
Click Install to conti	nue with the installation.		
		Install Can	cel

Aquí seleccionar el modelo de la impresora "LR2000", seleccionar la opción "USB PORT" y presionar en **Install**:

rinter Driver install programe v1.01	- 0
System Type: Microsoft Windows 10	D
Printer Model	
• Thermal Receipt Printer	LR2000 ~
Printer Port	
Port:	USB PORT: Add Port Configure Port
Printer Name:	LR2000 Printer
	Install Exit

Nos confirma que la impresora fue instalada, presionamos Aceptar y posteriormente Exit.

Printer Driver install programe v1.01			- 0	×
System Type: Micro	soft Windows 10			
Printer Model				
• Thermal Receipt	Printer	LR2000	~	
	SUCCESS	×		
Printer Port	Printer installed		~	
	Aceptar	Cancelar	Configure Port	
Printer Name:		LR2000 Printer		
		Install	Exit	

Dejamos la siguiente ventana por defecto, nos solicita reiniciar la computadora para aplicar los cambios, al presionar **Finish** la computadora se va a reiniciar.



Una vez reiniciada. Debemos dirigirnos a **Panel de Control > Dispositivos e Impresoras**, seleccionamos la impresora LR2000 hacemos clic derecho encima de la misma y seleccionamos **Preferencias de impresión**:



Seleccionamos Opciones avanzadas:

🚔 Preferencias de impresión de LR200	00 Printer X
Image: Preferencias de impresión de LR200 Diseño Papel y calidad Orientación: Vertical Orden de las páginas: Ascendente Formato de página Páginas por hoja Dibujar bordes 	00 Printer X
	Aceptar Cancelar Aplicar

Y seleccionamos para que el tamaño de impresión por defecto sea **80(72.1) x 297 mm** y presionamos **Aceptar.** Por defecto ya el instalador habilita para que el corte del papel sea automático según el tamaño del documento.

Opciones avanzadas de LR2000	×
 Configuración avanzada del documento LR2000 Papel o salida Tamaño del papel: Printer2 80(72.1) x 3276 mm Número de copias: Printer1 80(72.1) x 99999 mm Opciones de documen Printer2 80(72.1) x 3276 mm Características avan: Printer3 80(72.1) x 227 mm Diseño de páginas r Printer4 80(72.1) x 210 mm Semitonos: <u>Selección automática</u> Optimizaciones de impresión: <u>Habilitadas</u> 	
Aceptar	Cancelar